

Návod na obsluhu



Obsah

• Špecifikácia produktu	2
• Zoznam položiek v balení	3
• Používanie	
• Nabíjanie batérie	4
• Montáž a demontáž masážnych hláv	5
• Masážne hlavice a cieľové skupiny svalov	6
• Zapnutie a vypnutie	7
• Nastavenie masážnej úrovne	8
• Údržba	9
• Bezpečnostné upozornenia	10

Špecifikácia produktu

- Model: XG06
- Motor: Motor s uhlíkmi
- Vonkajšie puzdro: ABS Plast
- Batéria: 3 300 mAh zabudovaná LiOn
- Vstupné napätie: 12V
- Amplitúda: 10mm
- Úroveň výkonu: 7 úrovní, 1 200 – 3 200 otrasov za min.

Zoznam položiek v balení

- 1 otrasová masážna pištoľ
- 12 masážnych hlavíc
- 1 cestovné puzdro
- 1 USB kábel
- 1 Návod na obsluhu

Nabíjanie batérie

- Pred prvým použitím batériu zariadenia plne nabite.
- Pripojte USB nabíjací kábel k nabíjaciemu konektoru.
- Led displej v spodnej časti batérie bude pri nabíjaní pulzovať a bude zobrazovať aktuálnu úroveň kapacity batérie.
- Ak bude batéria plne nabitá, LED displej v spodnej časti batérie bude zobrazovať “100%”.
- Batéria môže byť nabíjaná kedykoľvek a pri akejkoľvek úrovni kapacity.
- Pred nabíjaním by sa batéria nemala úplne vybiť.
- Úroveň nabitia batérie je zobrazená na LCD displeji v spodnej časti batérie.

Montáž a demontáž masážnych hlavíc

- Zvoľte požadovanú masážnu hlavicu a vložte ju priamo do jednotky – masážnou hlavicom neotáčajte.
- Ešte pred použitím masážnej pištole sa uistite, že je hlavica pevne vložená a zaistená.
- Masážnu hlavicu vyberte vytiahnutím priamo von z masážnej pištole – neotáčajte masážnou hlavicom.

Masážne hlavice a cieľové skupiny svalov



Gulatá hlavica – dlaň, chrbát, bedrá, zadok, nohy



U-hlavica – krk, chrbát, achilovky



Plochá hlavica – chrbát, zadok, nohy, lýtka



Pol-kruhová hlavica – nohy, zadok, ramená



Ventilátorová hlavica – chrbát, zadok, bedrá, nohy, lýtka



Hubová hlavica – kĺby, citlivé svaly



Hlavica Bullet – dlane, chodidlá



Piková hlavica – chrbát, bedrá, zadok, nohy, lýtka



Palcová hlavica – dlaň, chodidlá



T hlavica – chrbát, bedrá, nohy, lýtka



Rozdelená hlavica – ramená, zadok, bedrá



Gyro hlavica – kĺby, citlivé svaly

Zapnutie a vypnutie

- Jednotku zapnete posunutím vypínača v spodnej časti batérie do polohy „ON“.
- Stlačte tlačidlo v prostriedku LCD obrazovky pre zapnutie 1. úrovne, na displeji sa zobrazí „1One“.
- Stlačte a podržte tlačidlo v prostriedku LCD displeja pre vypnutie činnosti jednotky.
- Zariadenie vypnete posunutím vypínača v spodnej časti batérie do polohy „OFF“.

Nastavenie masážnej úrovne

- Ak je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo v prostriedku LCD displeja, pre nastavenie požadovanej úrovne:
 - „1One“ prvá úroveň
 - „2Two“ druhá úroveň
 - „3Three“ tretia úroveň
 - „4Four“ štvrtá úroveň
 - „5Five“ piata úroveň
 - „6Six“ šiesta úroveň
 - „7Seven“ siedma úroveň
- Masážna úroveň bude zobrazená na LCD displeji
- Ak je zariadenie používané neprestajne po dobu 10 minút, jednotka automaticky prejde do režimu pauzy, aby sa predišlo jej prehriatiu. Po tom, čo sa jednotka ochladí, môžete pokračovať jej zapnutím a opätovným použitím.

Údržba

- Použite jemne navlhčenú handričku pre vyčistenie jednotky masážnej pištole a masážnych hlavíc; osušte jemne so suchou handričkou.
- Pravidelne čistite chladič motora a udržiavajte ho bez prachu a nečistôt.
- Pre uskladnenie alebo prepravu umiestnite všetky položky do puzdra a bezpečne ho zatvorte.

Bezpečnostné upozornenia

- Masážnu pištoľ ani masážne hlavice nerozoberajte.
- Neponárajte jednotku do vody; jednotku uchovajte mimo kvapalín a zdrojov tepla.
- Nepoužívajte nepretržite jednotku dlhšie ako 1 hodinu.
- Nepoužívajte najvyššiu masážnu úroveň s vysokým tlakom na hlavu a kosti.
- Nepoužívajte ani nenabíjajte jednotku pri vysokých teplotách okolia.
- Pravidelne čistite chladič motora a udržiavajte ho bez prachu a nečistôt.
- Odpojte nabíjačku od jednotky pred použitím po tom ako ste ju nabíjali.
- Pred použitím jednotky jej použitie konzultujte s vaším lekárom.
- Nevhodné pre osoby mladšie ako 12 rokov.

