


**BOURA**

## NÁVOD NA OBSLUHU AUTOMATICKÉHO MIEŠACIEHO POHÁRA




Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu.  
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod.  
Uchovajte ho pre ďalšie použitie.

## Špecifikácie

Objem pohára: 650ml  
Rozmery produktu: 121 x 90 x 196 mm  
Rozmery balenia: 111 x 92 x 201 mm  
Čistá hmotnosť: 329g  
Kapacita batérie: 1200 mAh  
Napájacie napätie motora: 3V  
Otáčky motora: 7000 ot/min  
Menovitý výkon: 7.4W  
Menovité DC napätie: 3.7V / 2A  
Čas nabíjania: cca 3.5h  
Čas pre prevádzku: cca 30min  
Materiál pohára: ABS Tritan  
Výkonná norma: GB4806.6-2016 GB4806.11-2016


## Popis častí výrobku






Rukoväť

Môže byť zaň držané alebo zaň visieť



Otvor pre pitie

Ak je kryt zatvorený, obsah je účinne chránený



Veko nádoby

So silikónovým tesnením potravinárskej kvality neunikne von ani para




Telo nádoby

Z potravinárskeho Tritanu, odolný a zdraviu nezávadný



USB port


Rýchle nabíjanie, dlhodobá prevádzka



Miešacie čepele

Silný výkon pri zapnutí, vynikajúce miešanie, každá molekula bude premiešaná

## Užite si miešanie



## Obsah balenia

1. Automatický miešací pohár
2. Používateľská príručka
3. Mikro USB

## Štart / Stop

1. Dlhým stlačením spustíte. Pri prevádzke stlačte pre Stop.
2. 2-minútová ochrana vypnutia.

## Nabíjanie

1. Pred použitím prosím výrobok plne nabite.
2. Prosím nabíjajte USB káblom podporujúcim 1A, 2A.
3. Nabíjací čas: 3.5H
4. Pre bezpečnosť prosím neprevádzkujte počas nabíjania.

## Účinnosť miešania

Prevádzku (s tekutinou) sprevádza vírivý pohyb tekutiny. Hluk a jemné chvenie je prirodzeným javom.

## Čistenie

1. Pred čistením sa uistite, že je výrobok v pokoji.
2. Na čistenie výrobku nepoužívajte drôtenku, abrazívne prípravky ani rozpúšťadlá (benzín, riedidlo alebo acetón).
3. Používajte prosím čistú alebo teplú vodu s neutrálnym čistiacim prostriedkom.

## Podmienky skladovania

Pri skladovaní sa uistite, že je výrobok suchý, čistý a umiestnený na suchom a vetranom mieste, bez priameho slnečného žiarenia.

## Vysvetľujúce poznámky

1. Vysokorýchlostné miešanie je zamerané na miešanie prášku a vody.
2. Vode-odolnosť: IPX5. Čistenie vodou je prijateľné, zatiaľ čo namáčanie výrobku vo vode je zakázané.

## Bezpečnostné opatrenia

1. Tento výrobok môže byť použitý iba pre miešanie potravy a nápojov.
2. Výrobok nezohrievajte v prostrediach s vysokou teplotou ako Mikrovlnné rúry a dezinfekčné skrine. Nevystavujte ho však ani mrazu.
3. Do nádoby nekladajte suchý ľad, sýtené nápoje atď., ktoré by mohli v nádobe vytvoriť vysoký tlak. Rovnako do nej nepridávajte silné kyseliny alebo zásady, ktoré by mohli poškodiť jej vnútro.
4. Neskladujte v nádobe mliečne výrobky ani potravu pre kojencov počas dlhšej doby.
5. Udržujte mimo dosahu detí.
6. Nepite nádoby horúce nápoje, pozor na obarenie.
7. Chráňte výrobok pred nárazmi a prehrievaním, ináč môže dôjsť k jeho poškodeniu.
8. Je zakázané výrobok ponárať do akejkoľvek tekutiny.
9. Pre čistenie výrobku nepoužívajte žiadne kovové predmety, škrabance by mohli poškodiť produkt a znížiť jeho vzhľad.

## Materiály schválene pre kontakt s potravinami

Názov komponentu	Materiál	Norma
Plast	Tritan	GB 4806.6 - 2016
Vodotesné tesnenie	Silikón	GB 4806.11 - 2016

## Tabuľka obmedzenia nebezpečných látok


Názov dielu	Nebezpečné materiály					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastové diely	O	O	O	O	O	O
Nádoba	O	O	O	O	O	O
Zostava motora	X	O	O	O	O	O
Batéria	X	O	O	O	O	O
Dátový kábel	X	O	O	O	O	O

Tabuľka je podľa SJ/T11364

O: Obsah tejto nebezpečnej látky je nižší ako predpísaný limit požadovaný GB/T 26572

X: Obsah tejto nebezpečnej látky je vyšší ako predpísaný limit požadovaný GB/T 26572

Poznámka: Látka s "X" je prítomná v dôsledku úrovne technologických obmedzení, ktoré nemôžu byť znížené.

	<p>Obdobie použiteľnosti pri ochrane prostredia je 10 rokov: Nebezpečné materiály z výrobku neuniknú ani nezreagujú. Používanie zariadenia podľa pokynov nebude viesť k znečisteniu ani k poraneniam.</p> <p>Značka kruhu so šípkami: tento výrobok je recyklovateľný. Po období použiteľnosti bez dôsledkov na životné prostredie, keď prestane fungovať, malo by byť správne zlikvidované autorizovanou spoločnosťou a nesmie byť vyhodené do komunálneho odpadu.</p>
--	---

Označenie pre zákaz použitia pri použití nebezpečných látok

## Servisná karta produktu

### Servisná karta Bezplatného servisu

1. Tento výrobok vyhovel všetkým bezpečnostným kontrolám v našej spoločnosti a bol kvalifikovaný podľa „Zákona Bezpečnosti Elektronických výrobkov“.

2. počas záručnej doby poskytneme bezplatnú výmenu, ak sa počas bežného používania vyskytnú výrobné chyby.

3. Ak sa vyskytnú akékoľvek chyby po záručnej dobe, oprava a servis budú spoplatnené.

4. Pri strate servisnej karty vám nebude poskytnutá nová. Starostlivo ju uchovajte.

5. Tento produkt prešiel prísnu kontrolou kvality s vyhovel príslušným testom.

Nižšie sú uvedené podmienky, za ktorých budú účtované poplatky v záručnej dobe

- Poškodenie používateľom z dôvodu nedbanlivosti (ako upustenie, silné nárazy, nadmerné zaťaženie, prehriatie atď.).
- Poškodenie z dôvodu rozoberania a opravy používateľom.
- Poškodenie spôsobené vyššou mocou (ako úder blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň, atď.).
- Spotrebný materiál (ako miešacie čepele, plastová nádoba, motor atď.).
- Ak bol výrobok pre domáce použitie používaný nie v domácnosti (v reštaurácii alebo priemyselne používaný).
- Strata servisnej karty.

\* Ak nebolo identifikované žiadne poškodenie, bude účtovaná požiadavka na servis. Preto si pozorne prečítajte návod a uistite sa že zariadenie je poškodené pred tým než požiadate o servis.

Názov produktu \_\_\_\_\_ Model \_\_\_\_\_  
 Dátum zakúpenia \_\_\_\_\_ Spôsob nákupu \_\_\_\_\_  
 Vaše Meno \_\_\_\_\_ Vaše Tel.č. \_\_\_\_\_  
 Vaša adresa \_\_\_\_\_