


Inteligentné švihadlo

Rýchly návod na použitie

Predstavenie výrobku



Poznámka:

- ① Horný kryt
- ② Nabíjací port typu C
- ③ Hlavné puzdro
- ④ Tlačidlo napájania
- ⑤ Tlačidlo na prepnutie režimu

Základné parametre

Názov produktu: Inteligentné švihadlo

Číslo modelu: RC1

Materiál: Rukoväť ABS, lano PVC

Hmotnosť produktu: Jedna rukoväť 50 g

Veľkosť rukoväť: 153.5*26.5mm

Rozmery lana: 3m, priemer 5mm

Maximum počítadla: 9999

Vstupné napätie: 5V, 200mA

Kapacita batérie: 300mAh


Typ konektoru: Typ-C

Zdroj energie: Nabíjateľná Li-ion batéria

Pracovná teplota: -10 ~ 45°C

Spôsob inštalácie

1. Lano najprv prechádza cez uzavretý okrúhly otvor spony a potom cez otvor na hornom kryte rukoväť.
2. Otočte lano a prevlečte cez otvor na druhej strane krytu v hornej časti rukoväť.
3. Keď sa lano zasunie alebo prejde cez otvor v pracke, jedna rukoväť a zostava lana bude ukončená. Pevnú polohu spony je možné nastaviť podľa vlastných zvyklostí pri používaní. Stačí podľa návodu dokončiť montáž rukoväť a lana na druhej strane.



Prevádzkové pokyny

1. Vypínač

- ① Podržte tlačidlo napájania na 2 sekundy, zobrazenie „88:88“ znamená úspešné zapnutie.
- ② Podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy, zobrazenie „OFF“ znamená úspešné vypnutie.
- ③ Krátko stlačte tlačidlo napájania, zobrazí sa aktuálna zostávajúca batéria „r ----“
- ④ Dvakrát krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste resetovali údaje na 0.

2. Tlačidlo na prepnutie režimu

- ① Krátkym stlačením tlačidla Shift vyberte čas odpočítavania „01:00“, „02:00“ alebo „03:00“.

3. Tlačidlo Shift

- ① Režim odpočítavania: Keď sa odpočítavanie skončí, obnovte režim odpočítavania 2 krát krátkym stlačením tlačidla napájania.
- ② Režim odpočítavania: Keď sa odpočítavanie nedokončí, obnovte režim odpočítavania 2 krát krátkym stlačením tlačidla napájania.
- ③ Voľný režim cvičenia: Keď začnete alebo skončíte, prepnite medzi režimom času cvičenia a preskakovania, krátkym stlačením tlačidla na zmenu režimu.

Nainštalujte si aplikáciu Smart Life

Naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu alebo vyhľadajte Smart Life na trhu s aplikáciami, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.

- 📌 Ak si váš mobilný telefón stiahol aplikáciu Tuya smart App, uistite sa, že verzia aplikácie je najnovšia.



Smart Life App

Pripojenie zariadenia

1. Pripojte svoj mobilný telefón k domácej bezdrôtovej sieti.
 2. Po zapnutí zariadenia sa štandardne prepne do režimu párovania Bluetooth.
 3. Kliknite na inteligentnú aplikáciu Tuya na svojom telefóne, keď ju používate prvýkrát, zaregistrujte sa/prihláste sa do svojho účtu podľa pokynov pre aplikáciu.
 4. Prejdite na domovskú stránku aplikácie, kliknite na „+“ a vyberte „Automatické zisťovanie“, aplikácia vyhľadá inteligentné zariadenie, ktoré sa má konfigurovať, a pridá zariadenie podľa pokynov rozhrania aplikácie.
- 📌 Ak sa zariadenie nenájde, kliknite na „Pridať manuálne“ v hornej časti stránky skenovania a manuálne pridajte zariadenie podľa pokynov rozhrania.

Varovania

- Tento produkt nie je vodotesný, nepoužívajte ho vonku v daždi.
- Aby ste predišli poškodeniu, dávajte pozor na zapájanie a odpájanie pri nabíjaní.
- Pri utieraní rukoväte používajte suchú handričku, nezmáčajte zariadenie.
- Pred cvičením, prosím, starostlivo zhodnoťte svoj vlastný stav a urobte zahrievacie cvičenie.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí.
- Tento produkt nie je možné používať počas nabíjania. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku. Nenabíjajte stále.
- Ak ho nepoužívate, umiestnite ho na suché a vetrané miesto a uchovávajte ho mimo dosahu zdrojov tepla alebo vlhkých oblastí.